

Luftrenare/jonisator för kupén

Art.nr: 45-9939

Beskrivning:

Luften i din bil kan innehålla föroreningar såsom pollen, avgaser, damm, bakterier, etc. Genom att plugga in jonisatorn/luftrenaren i ditt cigarettändar-uttag hjälper denna till att rengöra och fräscha upp interiörluften: Write text here...

- Ozon-fri kolfiber jonisator: Genererar miljoner negativa joner som förbättrar luftkvalitén genom att jonerna binder samman partiklar som pollen, damm m.m. När partiklarna blir tyngre och faller till golvet, förbättras luften som behandlats
- Kolfilter: Absorberar rök, avgaser och andra störande lukter
- Tystgående fläkt cirkulerar luften genom jonisatorn
- Drivs av 12 volt från bilens cigarett tändaruttag
- Ledbar konstruktion tillåter flexibel montering i nästan alla fordon
- Blå LED lampa indikerar att jonisatorn arbetar
- Låg energiförbrukning

Användning:

- Plugga in jonisatorn i fordonets cigarettändar-uttag och se till att den är säkert ansluten. Vinkla jonisatorn så att den är riktad åt det håll det passar dig bäst
- Ställ omkopplaren i läge ON. En blå LED indikator talar om att jonisatorn är i drift
- Kom ihåg att ställa omkopplaren i läge OFF när du vill stänga av jonisatorn eller innan du lämnar fordonet, för att inte tömma ditt batteri

Underhåll:

Underhåll jonisatorn genom att rengöra filtret regelbundet, ungefär var tredje månad eller när filtret påverkar luftgenomflödet.

- Tag alltid ur jonisatorn från spänningskällan före rengöring.
- Använd en liten skruvmejsel för att lyfta bort filterhållaren på baksidan av enheten.
- Tag bort filtret och rengör det med en dammsugare på låg sug effekt.
- Placera filtret i ramen och montera tillbaka hållaren med skruven.
- Torka av höljet med en ren och torr trasa.

Specifikationer:

- Spänning: 12 volt
- Energiförbrukning: Max 1,5W
- Dimension: L157xB57XH40 mm